

# RZUT PARTERU

skala 1:75

UWAGI:

1. WYMIARY SPRAWDZIĆ Z NATURY

ELEMENTY DO ROZBÓRKI

ZASILANIE 3x2,5<sup>2</sup>/DŁ. 22/pk

WPROWADZIĆ NA KRAWĘDZ  
ŚRODKOWĄ - ROZSTAWIĆ  
20CM ZAPASU

KORB-02

KORB-02

KORB-02

KORB-02

KORB-02

KORB-02

KORB-02

KORB-02

KORB-02

KORB-02

KORB-02

KORB-02

KORB-02

KORB-02

KORB-02

KORB-02

KORB-02

KORB-02

KORB-02

KORB-02

KORB-02

KORB-02

KORB-02

KORB-02

KORB-02

KORB-02

KORB-02

KORB-02

KORB-02

KORB-02

KORB-02

KORB-02

KORB-02

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103